

## Recomendaciones de Montaje Modelos F.A. y F.A. con AR

Las masas deben quedar montadas a nivel del extremo de los ejes ó sobresaliente 3 mm como máximo.

El elemento elástico debe alojarse entre las masas, ver cota (F), en forma deslizante, con un huelgo no mayor a 0.2 mm.

Se debe tener en cuenta la concentricidad e interferencia de ajuste entre masa y eje, ver mecanizado de acoples en la página 17. Alinear de acuerdo a la tabla de tolerancia de la página 17.

Ajustar los bulones al torque de fijación correspondiente, de acuerdo a los valores indicados en la página 17.

\* Acople con carcasa AR, ver al pié de página.

